# Dell OptiPlex 790 - Fator de forma ultrapequeno Manual do Proprietário



# Notas, Avisos e Advertências



**NOTA:** uma NOTA fornece informações importantes para ajudar você a usar melhor os recursos do computador.



CUIDADO: um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

#### © 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 -08

Rev. A01

# Índice

Notas, Avisos e Advertências	2
Capítulo 1: Como trabalhar no computador	g
Antes de trabalhar na parte interna do computador	
Ferramentas recomendadas	
Como desligar o computador	11
Após trabalhar na parte interna do computador	11
Capítulo 2: Tampa	13
Como remover a tampa	
Como instalar a tampa	14
Capítulo 3: Painel frontal	15
Como remover o painel frontal	15
Como instalar o painel frontal	16
Capítulo 4: Unidade óptica	17
Como remover a unidade óptica	17
Como instalar a unidade óptica	18
Capítulo 5: Disco rígido	19
Como remover o disco rígido	19
Como instalar o disco rígido	20
Capítulo 6: Memória	21
Como remover a memória	21
Como instalar a memória	22
Capítulo 7: Chave de violação do chassi	23
Como remover a chave de violação do chassi	

Como instalar a chave de violação do chassi	24	
Capítulo 8: Alto-falante	25	
Como remover o alto-falante interno		
Como instalar o alto-falante interno	26	
Capítulo 9: Dissipador de calor e processador	29	
Como remover o dissipador de calor	29	
Como instalar o dissipador de calor	31	
Capítulo 10: Processador	33	
Como remover o processador	33	
Como instalar o processador	34	
Capítulo 11: Bateria de célula tipo moeda	37	
Como remover a bateria de célula tipo moeda	37	
Como instalar a bateria de célula tipo moeda	38	
Capítulo 12: Ventilador do sistema	39	
Como remover o ventilador do sistema	39	
Como instalar o ventilador do sistema	40	
Capítulo 13: Painel de entrada/saída	41	
Como remover o painel de entrada/saída	41	
Como instalar o painel de entrada/saída	42	
Capítulo 14: Fonte de alimentação	45	
Como remover a fonte de alimentação	45	
Como instalar a fonte de alimentação	46	
Capítulo 15: Placa de sistema	49	
Como remover a placa de sistema	49	
Como instalar a placa de sistema	51	
Capítulo 16: Gabinete da unidade	53	

Como remover o gabinete da unidade	53
Como instalar o gabinete da unidade	54
Capítulo 17: Módulo da rede sem fio	57
Como remover o módulo da rede sem fio	
Como instalar o módulo da rede sem fio	
0 4 1 40 D 1 1 1 1 1	F0.
Capítulo 18: Painel de controle	
Como remover o painel de controle	
Como instalar o painel de controle	60
Capítulo 19: Antena interna	63
Como remover a antena interna	63
Como instalar a antena interna	64
Capítulo 20: Configuração do sistema	65
Configuração do sistema	
Menu de inicialização	
Melhorias no Menu de inicialização	
Como temporizar as sequências de tecla	
Navegação	
Opções de configuração do sistema	
Capítulo 21: Solução de problemas	<b>Q</b> 1
LEDs de diagnóstico	
Padrões das luzes de diagnóstico	
Códigos de bipe	
Mensagens de erro	
Address mark not found (Marca de endereço não encontrada)	
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at che	
[nnnn]. For help in resolving this problem, please note this check	•
	point and
contact Dell Technical Support (Alerta! Tentativas anteriores de	nnl Doro
inicialização deste sistema falharam no ponto de verificação [nn	
obter ajuda na solução desse problema, anote o ponto de verific	•
em contato com o suporte técnico da Dell)	92

Alert! Security override Jumper is installed (Alerta! O jumper de anulação de	
segurança está instalado)	92
Attachment failed to respond (Falha na resposta de conexão)	93
Bad command or file name (Comando ou nome de arquivo inválido)	93
Bad error-correction code (ECC) on disk read (Código de correção de erro	
[ECC] inválido na leitura do disco)	93
Controller has failed (Falha do controlador)	93
Data error (Erro de dados)	93
Decreasing available memory (A memória disponível está diminuindo)	94
Diskette drive 0 seek failure (Unidade de disquete 0 não encontrada)	94
Diskette read failure (Falha de leitura do disquete)	94
Diskette subsystem reset failed (Falha de redefinição do subsistema no	
disquete)	94
Gate A20 failure (Falha na porta A20)	94
General failure (Falha geral)	94
Hard-disk drive configuration error (Erro de configuração do disco rígido)	95
Hard-disk drive controller failure (Falha do controlador do disco rígido)	95
Hard-disk drive failure (Falha do disco rígido)	95
Hard-disk drive read failure (Falha de leitura da unidade de disco rígido)	95
Invalid configuration information-please run SETUP Program (Configurações	
inválidas - execute o programa de configuração do sistema)	95
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Configuração de	
memória inválida, preencha o slot DIMM1)	95
Keyboard failure (Falha do teclado)	96
Memory address line failure at address, read value expecting value (Falha de	
linha de endereço de memória no endereço; valor lido; valor esperado)	96
Memory allocation error (Erro de alocação de memória)	96
Memory data line failure at address, read value expecting value (Falha na	
linha de dados de memória no endereço; valor lido, valor esperado)	96
Memory double word logic failure at address, read value expecting value	
(Falha de lógica de palavra duplicada no endereço; valor lido; valor esperado)	96
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (Falha	
de lógica ímpar/par no endereço; valor lido; valor esperado)	97

Memory write/read failure at address, read value expecting value (Falha de	
leitura/gravação no endereço; valor lido; valor esperado)	97
Memory size in CMOS invalid (Tamanho de memória inválido no CMOS)	97
Memory tests terminated by keystroke (Testes de memória terminados por	
pressionamento de tecla)	97
No boot device available (Nenhum dispositivo de inicialização disponível)	
No boot sector on hard-disk drive (Não há nenhum setor de inicialização no	
disco rígido)	98
No timer tick interrupt (Sem interrupção de marcação de tempo)	
Non-system disk or disk error (Disco sem sistema ou erro de disco)	98
Not a boot diskette (Não é um disco de inicialização)	98
Plug and play configuration error (Erro de configuração de Plug and Play)	
Read fault (Falha na leitura)	99
Requested sector not found (Setor solicitado não encontrado)	99
Reset failed (Falha na reinicialização)	99
Sector not found (Setor não encontrado)	
Seek error (Erro de busca)	99
Shutdown failure (Falha ao desligar)	99
Time-of-day clock stopped (O relógio parou)	100
Time-of-day not set-please run the System Setup program (Hora incorreta -	
execute o programa de configuração do sistema)	100
Timer chip counter 2 failed (Falha no contador 2 do chip do temporizador)	100
Unexpected interrupt in protected mode (Interrupção inesperada no modo	
protegido)	100
WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the	
[primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal	
specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace	
your hard drive by calling your support desk or Dell (ADVERTÊNCIA: o	
sistema de monitoramento de disco da Dell detectou que a unidade [0/1] do	
controlador EIDE [principal/secundário] está operando fora das	
especificações normais. É aconselhável que você faça imediatamente um	
backup dos dados e troque o disco rígido, ligando para o suporte ou para a	
Dell)	100
Write fault (Falha na gravação)	101

Write fault on selected drive (Falha de gravação na unidade selecionac	da)101
X:\ is not accessible.The device is not ready (X:\ não está acessível. 0	101
dispositivo não está pronto)	101
Capítulo 22: Especificações	103
Especificações técnicas	103
Capítulo 23: Como entrar em contato com a Dell	113
Como entrar em contato com a Dell	113

# Como trabalhar no computador

### Antes de trabalhar na parte interna do computador

Use as seguintes orientações de segurança para ajudar a proteger seu computador contra danos potenciais e ajudar a garantir sua segurança pessoal. A menos que indicado diferentemente, cada procedimento incluído neste documento pressupõe as seguintes condições:

- Você leu as informações de segurança fornecidas com o computador.
- Um componente pode ser substituído ou, se tiver sido adquirido separadamente, pode ser instalado executando-se o procedimento de remoção na ordem inversa.



ATENÇÃO: Antes de trabalhar na parte interna do computador, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as boas práticas de segurança, consulte a página inicial sobre conformidade normativa em www.dell.com/regulatory\_compliance.



CUIDADO: Muitos dos reparos só podem ser feitos por um técnico credenciado. Você deve executar apenas tarefas de solução de problemas e reparos simples, conforme autorizado na documentação do produto ou conforme orientado pela equipe de suporte e de serviço de assistência online ou por telefone. Os danos causados por assistência não autorizada pela Dell não são cobertos pela garantia. Leia e siga as instruções de segurança fornecidas com o produto.



CUIDADO: Para evitar descarga eletrostática, elimine a eletricidade estática do seu corpo usando uma pulseira antiestática ou tocando periodicamente em uma superfície metálica sem pintura, como um conector na parte de trás do computador.



CUIDADO: Manuseie os componentes e placas com cuidado. Não toque nos componentes ou nos contatos das placas. Segure uma placa pelas suas bordas ou pelo suporte de montagem de metal. Segure os componentes, como processadores, pelas bordas e não pelos pinos.




CUIDADO: Ao desconectar um cabo, puxe-o pelo conector ou pela respectiva aba de puxar, nunca pelo próprio cabo. Alguns cabos têm conectores com presilhas de travamento. Se estiver desconectando algum cabo desse tipo, destrave as presilhas antes de desconectá-lo. Ao separar conectores, mantenha-os alinhados para evitar que os pinos sejam entortados. Além disso, antes de conectar um cabo, verifique se ambos os conectores estão corretamente orientados e alinhados.



**NOTA:** A cor do computador e de determinados componentes pode ser diferente daquela mostrada neste documento.

Para evitar danos no computador, execute o procedimento a seguir antes de começar a trabalhar em sua parte interna.

- 1. Certifique-se de que a superfície de trabalho está nivelada e limpa para evitar que a tampa do computador sofra arranhões.
- 2. Desligue o computador (consulte Como desligar o computador).



- 3. Desconecte todos os cabos de rede do computador.
- 4. Desconecte o computador e todos os dispositivos conectados de suas tomadas elétricas.
- 5. Pressione e segure o botão liga/desliga com o computador desconectado para conectar a placa de sistema à terra.
- 6. Remova a tampa.



CUIDADO: Antes de tocar em qualquer componente na parte interna do computador, elimine a eletricidade estática de seu corpo tocando em uma superfície metálica sem pintura, como o metal da parte de trás do computador. No decorrer do trabalho, toque periodicamente em uma superfície metálica sem pintura para dissipar a eletricidade estática, a qual pode danificar os componentes internos.

### Ferramentas recomendadas

Os procedimentos descritos neste documento podem exigir as seguintes ferramentas:

- Chave de fenda pequena
- Chave Phillips
- Estilete plástico pequeno

### Como desligar o computador

CUIDADO: Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o computador.

- 1. Desligue o sistema operacional:
  - No Windows 7:
    - Clique em Iniciar e, em seguida, clique Desligar.
  - No Windows Vista:
    - Clique em **Iniciar** e, em seguida, clique na seta no canto inferior direito do menu **Iniciar**, conforme mostrado abaixo, e clique em **Desligar**.



- No Windows XP: Clique em Iniciar  $\rightarrow$  Desligar o computador  $\rightarrow$  I
  - Clique em **Iniciar** → **Desligar o computador** → **Desligar**. O computador é desligado após a conclusão do processo de desligamento do sistema operacional.
- Certifique-se de que o computador e todos os dispositivos conectados estão desligados. Se o computador e os dispositivos conectados não tiverem sido desligados automaticamente quando você desligou o sistema operacional, mantenha o botão liga/desliga pressionado por cerca de 6 segundos para desligá--los.

### Após trabalhar na parte interna do computador

Após concluir qualquer procedimento de recolocação, conecte todos os dispositivos, placas e cabos externos antes de ligar o computador.

- 1. Recologue a tampa.
  - CUIDADO: Para conectar um cabo de rede, conecte-o primeiro ao dispositivo de rede e só depois o conecte ao computador.
- 2. Conecte os cabos de telefone ou de rede ao computador.
- Conecte o computador e todos os dispositivos conectados às suas tomadas elétricas.
- 4. Lique o computador.

Se necessário, verifique se o computador funciona corretamente executando o Dell

5.

Diagnostics.

# Tampa

# Como remover a tampa

- 1. Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador.</u>
- 2. Afrouxe o parafuso de aperto manual que prende a tampa do computador.



3. Deslize a tampa em direção à traseira do computador.



4. Levante a tampa removendo-a do computador.



### Links relacionados

Como instalar a tampa

### Como instalar a tampa

- 1. Coloque a tampa no computador sobre o chassi.
- 2. Deslize a tampa em direção à frente do chassi até encaixá-la no lugar.
- 3. Aperte o parafuso de aperto manual para prender a tampa do computador.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

### Links relacionados

Como remover a tampa

# **Painel frontal**

### Como remover o painel frontal

- 1. Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Afaste os clipes de retenção do painel frontal do chassi.



Gire a tampa frontal afastando-a do computador de forma a liberar os ganchos na borda oposta da tampa frontal do chassi.



### Links relacionados

Como instalar o painel frontal

# Como instalar o painel frontal

- Insira os ganchos próximos à borda inferior do painel frontal nos encaixes na frente do chassi.
- Gire a tampa frontal em direção ao computador para engatar os clipes de retenção do painel frontal até encaixá-los no lugar.
- 3. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.


#### Links relacionados

Como remover o painel frontal

# Unidade óptica

# Como remover a unidade óptica

- 1. Siga os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador.</u>
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Libere o clipe de retenção e remova a unidade óptica de seu gabinete.



6. Remova o suporte da unidade óptica.



### Links relacionados

### Como instalar a unidade óptica

# Como instalar a unidade óptica

- 1. Fixe o suporte da unidade óptica à respectiva unidade.
- 2. Prenda a unidade óptica em seu gabinete.
- 3. Instale o gabinete da unidade.
- 4. Instale o painel frontal.
- 5. Instale a tampa.
- Siga os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.


### Links relacionados

Como remover a unidade óptica


# Disco rígido

# Como remover o disco rígido

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova o gabinete da unidade de disco rígido do compartimento.
- 6. Remova os parafusos que prendem o disco rígido ao gabinete da unidade.



7. Deslize o disco rígido para liberá-lo do gabinete da unidade.



#### Links relacionados

Como instalar o disco rígido

# Como instalar o disco rígido

- 1. Deslize o disco rígido para dentro do gabinete da unidade.
- 2. Aperte os parafusos para prender o disco rígido ao gabinete da unidade.
- 3. Instale o gabinete da unidade.
- 4. Instale o painel frontal.
- 5. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

### Links relacionados

Como remover o disco rígido

# Memória

### Como remover a memória

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- Pressione as abas de retenção da memória para fora em cada lado do módulo de memória.



6. Retire o módulo de memória do conector na placa de sistema e remova-o.



### Links relacionados

Como instalar a memória

### Como instalar a memória

- 1. Insira o módulo de memória em seu conector na placa de sistema.
- Pressione o módulo de memória para baixo até que as abas de liberação voltem a prendê-lo no lugar.
- 3. Instale o gabinete da unidade.
- 4. Instale o painel frontal.
- 5. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

### Links relacionados

Como remover a memória

# Chave de violação do chassi

# Como remover a chave de violação do chassi

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte o cabo do sensor de violação da placa de sistema.



6. Deslize o sensor de violação e remova-o do suporte.



### Links relacionados

### Como instalar o sensor de violação

# Como instalar a chave de violação do chassi

- Insira o sensor de violação no suporte na fonte de alimentação e deslize-o para prendê-lo.
- 2. Conecte o cabo do sensor de violação à placa de sistema.
- 3. Instale o gabinete da unidade.
- 4. Instale o painel frontal.
- 5. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover o sensor de violação

# Alto-falante

### Como remover o alto-falante interno

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte o cabo do alto-falante da placa de sistema.



Remova o cabo do alto-falante de sob o cabo do ventilador do sistema e das antenas (se instaladas) da rede local sem fio (WLAN).



7. Solte a trava e gire o alto-falante.



8. Remova o alto-falante do chassi.



#### Links relacionados

Como instalar o alto-falante interno

### Como instalar o alto-falante interno

- Coloque o alto-falante no local adequado na trseira do chassi e gire-o até qua a trava esteja fixa no lugar.
- Passe o cabo do alto-falante sob o cabo do ventilador do sistema e das antenas (se instaladas) da rede local sem fio (WLAN)
- 3. Conecte o cabo do alto-falante à placa de sistema.
- 4. Instale o gabinete da unidade.
- 5. Instale o painel frontal.
- 6. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> <u>computador</u>.

#### Links relacionados

### Como remover o alto-falante interno

# Dissipador de calor e processador

# Como remover o dissipador de calor

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- **5.** Desconecte o cabo do conjunto dissipador de calor/ventilador da placa de sistema.



6. Pressione a alavanca de liberação para baixo e mova-a para fora para liberar o gancho de retenção do ventilador que a prende.



7. Remova o conjunto do dissipador de calor/ventilador.



8. Solte os parafusos prisioneiros para fixar o conjunto dissipador de calor/ventilador à placa de sistema.



**9.** Levante o conjunto dissipador de calor/ventilador e remova-o do computador. Pouse o conjunto com o ventilador voltado para baixo e com a graxa térmica voltada para cima.



### Links relacionados

Como instalar o dissipador de calor

### Como instalar o dissipador de calor

- 1. Coloque o conjunto dissipador de calor/ventilador dentro do chassi.
- Aperte os parafusos prisioneiros para fixar o conjunto dissipador de calor/ ventilador à placa de sistema.
- 3. Abaixe o conjunto do dissipador de calor/ventilador.
- Pressione a alavanca de liberação para baixo e mova-a para dentro de forma a prendê-la com o gancho de retenção do ventilador.
- 5. Conecte o cabo do conjunto dissipador de calor/ventilador à placa de sistema.
- 6. Instale o gabinete da unidade.
- 7. Instale o painel frontal.
- 8. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover o dissipador de calor

# **Processador**

# Como remover o processador

- 1. Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova o dissipador de calor.
- Pressione a alavanca de liberação para baixo. Mova-a para fora para liberá-la do gancho de retenção que a prende.



7. Levante a tampa do processador.



 Levante o processador para removê-lo do soquete e coloque-o em uma embalagem antiestática.



#### Links relacionados

Como instalar o processador

# Como instalar o processador

- Insira o processador em seu soquete. Certifique-se de que o precossador está corretamente assentado.
- 2. Abaixe a tampa do processador.
- Pressione a alavanca de liberação para baixo e mova-a para dentro de forma a prendê-la com o gancho de retenção.
- 4. Instale o dissipador de calor.
- 5. Instale o gabinete da unidade.
- 6. Instale o painel frontal.
- 7. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

### Links relacionados

Como remover o processador

# Bateria de célula tipo moeda

## Como remover a bateria de célula tipo moeda

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova o dissipador de calor.
- Pressone a trava de liberação para fora da bateria para permitir que a bateria saia do soquete.



7. Retire a bateria de célula tipo moeda do computador e descarte-a corretamente.



#### Links relacionados

Como instalar a bateria de célula tipo moeda

## Como instalar a bateria de célula tipo moeda

- 1. Coloque a bateria de célula tipo moeda no encaixe na placa de sistema.
- Pressione a bateria de célula tipo moeda para baixo até que a trava de liberação volte a prendê-la no lugar.
- 3. Instale o dissipador de calor.
- 4. Instale o gabinete da unidade.
- 5. Instale o painel frontal.
- 6. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover a bateria de célula tipo moeda

# Ventilador do sistema

### Como remover o ventilador do sistema

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte o cabo do ventilador do sistema da placa de sistema.



6. Desengate o cabo do ventilador do sistema do chassi.



7. Remova os parafusos que prendem o ventilador ao chassi.



8. Levante e remova o ventilador do sistema do chassi.



#### Links relacionados

Como instalar o ventilador do sistema

### Como instalar o ventilador do sistema

- 1. Coloque o ventilador do sistema dentro do chassi.
- 2. Aperte os parafusos para prender o ventilador do sistema ao chassi.
- 3. Passe o cabo do ventilador do sistema dentro do clipe do chassi.
- 4. Conecte o cabo do ventilador do sistema à placa de sistema.
- 5. Instale o gabinete da unidade.
- 6. Instale o painel frontal.
- 7. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover o ventilador do sistema

## Painel de entrada/saída

## Como remover o painel de entrada/saída

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte o cabo do painel de entrada/saída da placa de sistema.



6. Remova os parafusos que prendem o suporte do painel de entrada/saída.



7. Remova o suporte do painel de entrada/saída do chassi.

8. Remova os parafusos que prendem o painel de entrada/saída.



9. Remova o suporte do painel de entrada/saída.



#### Links relacionados

Como instalar o painel de entrada/saída

## Como instalar o painel de entrada/saída

- Alinhe o painel de entrada/saída com o respectivo suporte e aperte os parafusos que prendem o painel.
- 2. Insira o suporte do painel de entrada/saída no encaixe na frente do chassi.
- 3. Aperte os parafusos para prender o suporte do painel de entrada/saída.
- 4. Conecte o cabo de dados do painel de entrada/saída à placa de sistema.
- 5. Instale o gabinete da unidade.
- 6. Instale o painel frontal.
- 7. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover o painel de entrada/saída

# Fonte de alimentação

# Como remover a fonte de alimentação

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova o sensor de violação.
- 6. Remova o dissipador de calor.
- 7. Desconecte os cabos da placa de sistema.



8. Remova o parafuso que prende a fonte de alimentação ao chassi.



9. Remova os parafusos que prendem a fonte de alimentação ao chassi.



10. Deslize a fonte de alimentação para dentro e remova-a.



#### Links relacionados

Como instalar a fonte de alimentação

## Como instalar a fonte de alimentação

- 1. Coloque a fonte de alimentação no chassi e deslize-a para fora para fixá-la.
- 2. Aperte os parafusos para prender a fonte de alimentação ao chassi.

- 3. Conecte os cabos à placa de sistema.
- 4. Instale o dissipador de calor.
- 5. Instale o sensor de violação.
- 6. Instale o gabinete da unidade.
- 7. Instale o painel frontal.
- 8. Instale a tampa.
- **9.** Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do computador</u>.

#### Links relacionados

Como remover a fonte de alimentação

## Placa de sistema

## Como remover a placa de sistema

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova a fonte de alimentação.
- 6. Remova o dissipador de calor.
- 7. Remova a memória.
- 8. Remova o painel de entrada/saída.
- 9. Remova o módulo da rede sem fio.
- 10. Remova o alto-falante.
- 11. Desconecte todos os cabos conectados à placa de sistema e afaste-os do chassi.



12. Remova e afaste a anterna interna do chassi.



13. Remova os parafusos que prendem a placa de sistema ao chassi.



**14.** Remova o parafuso de cabeça sextavada de 7 mm da placa de sistema.



15. Deslize a placa de sistema em direção à frente do computador.



16. Remova a placa de sistema do chassi.



#### Links relacionados

Como instalar a placa de sistema

### Como instalar a placa de sistema

- Alinhe a placa de sistema aos conetores de porta na traseira do chassi e coloque a placa de sistema no chassi.
- Aperte o parafuso de cabeça sextavada de 7 mm para prender a placa de sistema ao chassi.
- 3. Aperte os parafusos para prender a placa de sistema ao chassi.
- **4.** Passe a antena interna pelos clipes no chassi.
- Conecte os cabos SATA, o cabo de alimentação da unidade de disco rígido/óptica, o cabo do ventilador do sistema e o cabo do painel de controle à placa de sistema.
- 6. Instale o alto-falante interno.
- 7. Instale o módulo da rede sem fio.
- 8. Instale o painel de entrada/saída frontal.
- 9. Instale a memória.

- 10. Instale o dissipador de calor.
- 11. Instale a fonte de alimentação.
- 12. Instale o gabinete da unidade.
- 13. Instale o painel frontal.
- 14. Instale a tampa.
- **15.** Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do computador.</u>

#### Links relacionados

Como remover a placa de sistema

## Gabinete da unidade

## Como remover o gabinete da unidade

- 1. Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Levante o gabinete da unidade com o uso da alça e vire-o.



5. Remova o cabo de dados e o cabo de alimentação da traseira da unidade óptica.



 Remova o cabo de dados e o cabo de alimentação da traseira da unidade de disco rígido.



7. Remova o compartimento da unidade do sistema.



#### Links relacionados

Como instalar o gabinete da unidade

## Como instalar o gabinete da unidade

- Coloque o gabinete da unidade sobre a borda docomputador para permitir acesso aos conectores de cabos na unidade de disco rígido e na unidade óptica.
- Conecte o cabo de dados e o cabo de alimentação à traseira da unidade de disco rígido.
- 3. Conecte o cabo de dados e o cabo de alimentação à traseira da unidade óptica.
- 4. Vire o gabinete da unidade e insira-o no chassi. Os parafusos laterais do gabinete da unidade são fixados pelos encaixes no chassi.
- 5. Instale o painel frontal.
- 6. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> <u>computador</u>.

#### Links relacionados

### Como remover o gabinete da unidade

## Módulo da rede sem fio

## Como remover o módulo da rede sem fio

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte os cabos da placa de rede local sem fio (WLAN).



6. Afaste as alavancas de fixação da placa WLAN.



7. Remova a placa WLAN.



#### Links relacionados

Como instalar o módulo da rede sem fio

### Como instalar o módulo da rede sem fio

- 1. Deslize a placa da rede local sem fio (WLAN) para dentro do slot.
- Pressione a placa WLAN para baixo até encaixá-la no lugar por meio das alavancas de fixação.
- 3. Conecte as antenas de acordo com o código de cor na placa WLAN.
- 4. Instale o gabinete da unidade.
- 5. Instale o painel frontal.
- 6. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover o módulo da rede sem fio

## Painel de controle

## Como remover o painel de controle

- Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do</u> computador.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Remova a memória.
- 6. Desconecte o cabo do painel de controle da placa de sistema.



7. Remova o cabo do alto-falante do painel de controle do clipe do chassi.



8. Remova o parafuso que prende a placa do painel de controle.



9. Remova a placa do painel de controle.



#### Links relacionados

Como instalar o painel de controle

## Como instalar o painel de controle

- 1. Insira a placa do painel de controle no encaixe na frente do chassi.
- 2. Aperte o parafuso para prender a placa do painel de controle.
- 3. Passe o cabo do alto-falante do painel de controle dentro do clipe do chassi.
- 4. Conecte o cabo do painel de controle à placa de sistema.
- 5. Instale a memória.
- 6. Instale o gabinete da unidade.
- 7. Instale o painel frontal.
- 8. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

### Como remover o painel de controle

## Antena interna

## Como remover a antena interna

- 1. Execute os procedimentos descritos em <u>Antes de trabalhar na parte interna do computador</u>.
- 2. Remova a tampa.
- 3. Remova o painel frontal.
- 4. Remova o gabinete da unidade.
- 5. Desconecte os cabos da placa de rede local sem fio (WLAN).



6. Retire a antena interna.



7. Solte a porta da antena interna.



8. Remova a antena interna.



#### Links relacionados

Como instalar a antena interna

### Como instalar a antena interna

- 1. Insira a antena interna na porta no chassi e deslize para a direita para fixá-la.
- 2. Passe a antena interna pelo clipe no chassi.
- 3. Conecte os cabos à placa de rede local sem fio (WLAN).
- 4. Instale o gabinete da unidade.
- 5. Instale o painel frontal.
- 6. Instale a tampa.
- Execute os procedimentos descritos em <u>Após trabalhar na parte interna do</u> computador.

#### Links relacionados

Como remover a antena interna

# Configuração do sistema

## Configuração do sistema

este computador oferece as seguintes opções:

- Acesse o programa de configuração do sistema pressionando <F2>
- Acesse um menu de inicialização a ser executada uma única vez pressionando <F12>

Pressione <F2> para entrar na configuração do sistema e efetuar alterações nas configurações definíveis pelo usuário. Caso você tenha problemas em acessar a configuração do sistema com o uso dessa tecla, pressione <F2> quando os LEDs do teclado piscarem pela primeira vez.

## Menu de inicialização

Este recurso proporciona aos usuários um mecanismo rápido e conveniente de ignorar a sequência de dispositivos de inicialização definida na configuração do sistema e inicializar diretamente a partir de um dispositivo específico (por exemplo: unidade de disquete, CD-ROM ou disco rígido).

Pressionamento de tecla	Função
<ctrl><alt><f8></f8></alt></ctrl>	menu de inicialização a ser executada uma única vez e de utilitário de diagnósticos
<f12></f12>	menu de inicialização a ser executada uma única vez e de utilitário de diagnósticos

## Melhorias no Menu de inicialização

As melhorias no Menu de inicialização são as seguintes:

- Acesso facilitado Embora o pressionamento das teclas <Ctrl><Alt><F8> ainda exista e possa ser usado para chamar o menu, pressione simplesmente <F12> durante a inicialização do sistema pata ter acesso ao menu.
- Alerta ao usuário Não somente o menu tem acesso fácil, mas você é alertado a usar o pressionamento de tecla na tela inicial do BIOS (veja a imagem abaixo).
   O pressionamento de tecla não mais fica "escondido".
- Opções de diagnóstico O Menu de inicialização inclui duas opções de diagnóstico: IDE Drive Diagnostics (Diagnóstico da unidade IDE) (90/90 Hard Drive Diagnostics, Diagnóstico de disco rígido) e Boot to the Utility Partition (Inicializar na partição do utilitário). O benefício aqui é que o usuário não precisa lembrar os pressionamentos de tecla <Ctrl><Alt><D> e <Ctrl><Alt><F10> (embora ambos ainda funcionem).



**NOTA:** o BIOS apresenta uma opção para desabilitar um ou ambos os alertas de pressionamento de tecla no submenu System Security / Post Hotkeys (Segurança do sistema / Teclas de atalho durante o POST).

Ao pressionar <F12> ou <Ctrl><Alt><F8> corretamente, o computador emite um bipe. A sequência de teclas faz aparecer o **Boot Device Menu (Menu de dispositivos de inicialização)**.



Uma vez que o menu de inicialização a ser executada uma única vez somente afeta a inicialização atual, há o benefício adicional de não exigir que o técnico restaure a sequência de inicialização do cliente após concluir a solução do problema.

## Como temporizar as sequências de tecla

O teclado não é o primeiro dispositivo inicializado pelo programa de configuração. Como resultado, se você pressionar uma tecla cedo demais, bloquerá o teclado. Quando isso

ocorre, uma mensagem de erro do teclado é exibida no monitor e você não consegue reiniciar o sistema com as teclas <Ctrl><Alt><Del>.

Para evitar tal situação, aguarde o teclado ser inicializado antes de pressionar qualquer tecla. Há duas maneiras de saber se o teclado já foi inicializado:

- As luzes do teclado piscam.
- O prompt "F2=Setup" é exibido no canto superior direito da tela durante a inicialização.

O segundo método é bom no caso do monitor já estar ligado. Se não estiver, o sistema geralmente tenta exibir a mensagem antes que o sinal de vídeo esteja visível. Se este for o caso, confie no primeiro método — as luzes do teclado — para saber se o teclado foi inicializado.

## Navegação

A configuração do computador pode ser navegada por meio do teclado ou do mouse. Use os seguintes pressionamentos de tecla para navegar pelas telas do BIOS:

Ação	Pressionamento de tecla
Expandir e retrair um campo	<enter>, tecla de seta para a esquerda ou para a direita, ou +/-</enter>
Expandir ou retrair todos os campos	<>
Sair do BIOS	<esc>—Remain in Setup (Permanecer na configuração), Save/Exit (Salvar/Sair), Discard/Exit (Descartar/Sair)</esc>
Alterar uma configuração	Tecla de seta para a esquerda ou para a direita
Selecionar os campos a serem alterados	<enter></enter>
Cancelar modificação	<esc></esc>
Restaurar os padrões	<alt><f> ou a opção de menu <b>Load</b> <b>Defaults</b> (Carregar padrões)</f></alt>

## Opções de configuração do sistema



**NOTA:** dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

#### General (Gerais)

#### System Information

Exibe as seguintes informações:

- System Information (Informações do sistema): exibe informações sobre BIOS Version (Versão do BIOS), Service Tag (Etiqueta de serviço), Asset Tag (Etiqueta de patrimônio), Ownership Date (Data de aquisição), Manufacture Date (Data de fabricação) e o Express Service Code (Código de serviço expresso).
- Memory Information (Informações da memória): exibe informações sobre Memory Installed (Memória instalada), Memory Available (Memória disponível), Memory Speed (Velocidade da memória), Memory Channels Mode (Modo de canal da memória), Memory Technology (Tecnologia da memória), DIMM 1 Size, DIMM 2 Size, DIMM 3 Size e DIMM 4 Size ( (Memória instalada nos DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3 e DIMM 4).
- Processor Information (Informações do processador): exibe informações sobre Processor Type (Tipo do processador), Core Count (Número de núcleos), Processor ID (ID do processador), Current Clock Speed (Velocidade atual do clock), Minimum Clock Speed (Velocidade do clock mínima do processador), Maximum Clock Speed (Velocidade do clock máxima do processador), Processor L2 Cache (Cache L2 do processador), Processor L3 Cache (Cache L3 do processador), HT Capable (Compatibilidade com a tecnologia HT) e 64-Bit Technology (Tecnologia de 64 bits).
- PCI Information (Informações sobre PCI): exibe informações sobre os SLOT1, SLOT2, SLOT3 e SLOT4
- Device Information (Informações do dispositivo): exibe informações sobre os SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3 e LOM MAC Address (Endereço MAC de LOM).

#### **Boot Sequence**

Permite especificar a ordem na qual o computador tenta localizar um sistema operacional. As opções são:

- Diskette drive (Unidade de disquete)
- USB Storage Device (Dispositivo USB de armazenamento)
- CD/DVD/CD-RW Drive (Unidade de CD/DVD/CD-RW)
- Onboard NIC (Placa de rede integrada)
- SATA
- CD/DVD/CD-RW Drive (Unidade de CD/DVD/CD-RW)

#### Boot List Option

Legacy (Herança)

#### General (Gerais)

UEFI

#### Date/Time

Permite definir a data e a hora. As alterações na data e na hora do sistema terão efeito imediatamente.

#### System Configuration (Configuração do sistema)

#### Integrated NIC

Permite habilitar ou desabilitar a placa de rede integrada. É possível configurar a placa de rede integrada como:

- Disabled (Desabilitada)
- Enabled (Habilitada, padrão)
- Enabled w/PXE (Habilitada c/PXE)
- Enabled w/ImageServer (Habilitada com ImageServer)



**NOTA:** dependendo do computador e dos dispositivos instalados, os itens listados nesta seção poderão ser exibidos ou não.

#### Serial Port

Permite definir as configurações da porta serial. É possível configurar a porta serial como:

- Disabled (Desabilitada)
- Auto
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



**NOTA:** o sistema operacional pode alocar recursos ainda que a configuração seja desabilitada

#### SATA Operation

Permite configurar o modo operacional do controlador de disco rígido integrado.

- AHCI = o controlador SATA está configurado para o modo AHCI
- ATA = o controlador SATA está configurado para o modo ATA
- RAID ON = o controlador SATA está configurado para suportar o modo RAID

#### System Configuration (Configuração do sistema)

Disabled (Desabilitado = o controlador SATA está oculto

#### Drives

Permite habilitar ou desabilitar as diversas unidades integradas:

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

#### Smart Reporting

Este campo controla se os erros nas unidades integradas de discos rígidos são informados na inicialização do sistema. Esta tecnologia é parte da especificação SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), Esta opção está desabilitada por padrão.

#### **USB** Configuration

Este campo configura o controlador USB integrado. Se o Boot Support (Suporte de inicialização) estiver habilitado, o sistema poderá ser inicializado de quaisquer tipos de dispositivos USB de armazenamento em massa (HDD, pen drive, disquete). O SO com reconhecimento de USB sempre reconhece dispositivos USB de armazenamento em massa independente desta configuração, desde que a porta esteja habilitada.

Se a porta USB estiver habilitada, o dispositivo conectado a esta porta estará habilitado e disponível para o SO.

Se a porta USB não estiver habilitada, o SO não conseguirá reconhecer qualquer dispositivo conectado a esta porta.

- Enable USB Controller (Habilitar controlador USB)
- Disable USB Mass Storage Dev (Desabilitar dispositivo USB de armazenamento em massa)
- Disable USB Controller (Desabilitar controlador USB)



NOTA: o mouse e o teclado USB sempre funcionarão na configuração do BIOS, independentemente destas configurações.

#### Miscellaneous Devices

Permite habilitar ou desabilitar diversos dispositivos integrados.

Enable PCI Slot (Habilitar slot PCI) — Esta opção está habilitada por padrão.

#### Video (Vídeo)

#### Multi-Display

Permite habilitar ou desabilitar o Multi-Display. Deve ser habilitado somente para o Windows 7 de 32/64 bits.

Enable Multi-Display (Habilitar Multi-Display) — Esta opção está habilitada por padrão.



**NOTA:** a configuração de Video (Vídeo) ficará visível somente quando uma placa de vídeo estiver instalada no sistema.

#### Security (Segurança)

#### Admin Password

Permite definir, alterar ou excluir a senha de administrador (admin).



**NOTA:** é preciso definir a senha de administrador antes de definir a senha do sistema ou de disco rígido.



**NOTA:** as mudanças de senha executadas com êxito são aplicadas de imediato.



**NOTA:** a exclusão da senha de administrador exclui automaticamente a senha do sistema e a senha do disco rígido.

Configuração padrão: Not set (Não definida)

#### Internal HDD-1 Password

Permite definir, alterar ou excluir a senha na unidade interna de disco rígido do computador (HDD). As alterações bem--sucedidas para esta senha terão efeito imediato.

Por padrão, a unidade não tem uma senha definida:

- Enter the old password (Inserir a senha antiga)
- Enter the new password (Inserir a nova senha)
- Confirm new password (Confirmar a nova senha)

#### Strong Password

Este campo reforça senhas fortes.

Enforce strong password (Reforçar senha forte) - Esta opção está desabilitada por padrão.

#### Password Configuration

Esses campos controlam os números mínimo e máximo de caracteres permitidos para as senhas do administrador e do sistema.

Admin Password Min (Senha mínima do administrador)

#### Security (Segurança)

- Admin Password Max (Senha máxima do administrador)
- System Password Min (Senha mínima do sistema)
- System Password Max (Senha máxima do sistema)

#### Password Bypass

Permite ignorar as solicitações de senhas do sistema (inicialização) e do HDD interno durante uma reinicialização do sistema.

- Disabled (Desabilitada) Solicitar sempre as senhas do sistema e do HDD interno quando essas estiverem definidas. Esta opção está desabilitada por padrão.
- Reboot Bypass (Ignorar a senha na inicialização) Ignorar as solicitações de senha nas reinicializações ("warm boots", inicializações a quente).



NOTA: o sistema solicitará sempre as senhas do sistema e do HDD interno quando for ligado e não apenas reinicializado (ou seja, um "cold boot", inicialização a frio). Além disso, o sistema solicitará sempre as senhas de HDDs em qualquer compartimento de módulos que possam estar instalados.

#### Password Change

Permite determinar se são permitidas alterações nas senhas do sistema e do HDD quando há uma senha de administrador definida.

Allow Non-Admin Password Changes (Permitir alterações em senhas sem bloqueio do administrador) — Esta opção está habilitada por padrão.

#### Non-Admin Setup Changes

Esta opção permite determinar se são permitidas alterações na opção de configuração quando há uma senha de administrador definida.

Allow Wireless Switch Changes (Permitir alterações na chave do dispositivo da rede sem fio) — Esta opção está desabilitada por padrão.

#### **TPM Security**

Esta opção permite controlar se o módulo TPM (Trusted Platform Module) no sistema estará habilitado e visível para o sistema operacional.

TPM Security (Segurança de dispositivo TPM) — Esta opção está desabilitada por padrão.

#### Security (Segurança)



NOTA: as opções de ativação, desativação e limpeza não são afetadas caso você utilize os valores padrão do programa de configuração. As alterações nesta opção terão efeito imediato.

#### Computrace

Este campo permite ativar ou desabilitar a interface do módulo do BIOS do serviço opcional Computrace da Absolute Software.

- Deactivate (Desativar) Esta opção está desabilitada por padrão.
- Disable (Desabilitar)
- Activate (Ativar)

#### Chassis Intrusion

Permite habilitar ou desabilitar o recurso da violação do chassi. É possível definir esta opção como:

- Clear Intrusion Warning (Apagar a advertência de violação) — Habilitada por padrão se for detectada a violação do chassi.
- Disable (Desabilitar)
- Enable (Habilitar)
- On-Silent (Em silêncio) Habilitada por padrão se for detectada a violação do chassi.

#### **CPU XD Support**

Permite habilitar ou desabilitar o modo Execute Disable do processador. Esta opção está habilitada por padrão.

#### OROM Keyboard Access

Permite determinar se você está habilitado a ter acesso às telas de configuração de Option ROM via teclas de atalho durante a inicialização. Especificamente, estas configurações são capazes de evitar o acesso a Intel RAID (CTRL+I) ou Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12)

- Enable (Habilitar) O usuário pode ter acesso às telas de configuração de OROM via tecla de atalho.
- One-Time Enable (Habilitar uma única vez) 0
   usuário pode ter acesso às telas de configuração de
   OROM via teclas de atalho somente na próxima
   inicialização. Após a próxima inicialização, o acesso
   voltará a ficar desabilitado.
- Disable (Desabilitar) O usuário não pode ter acesso às telas de configuração de OROM via tecla de atalho.

#### Security (Segurança)

Esta opção está configurada em **Enable (Habilitar)** por padrão.

#### Admin Setup Lockout

Permite habilitar ou desabilitar a opção de ter acesso à Configuração do sistema quando há uma senha de administrador definida. Essa opção não está definida por padrão.

### Performance (Desempenho)

#### Multi Core Support

Este campo especifica se o processador terá um ou todos os núcleos ativados. O desempenho de alguns aplicativos irá melhorar com os núcleos adicionais. Esta opção está habilitada por padrão.

#### Intel® SpeedStep<sup>TM</sup>

Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel SpeedStep do processador. Esta opção está habilitada por padrão.

#### C States Control

Permite habilitar ou desabilitar os estados de economia de energia adicionais do processador. Esta opção está habilitada por padrão.

#### Intel® TurboBoost<sup>TM</sup>

Permite habilitar ou desabilitar o modo Intel TurboBoost do processador.

- Disabled (Desabilitado) Não permite ao driver TurboBoost melhorar o estado de desempenho do processador para outro acima do desempenho padrão do processador.
- Enabled (Habilitado) Permite ao driver Intel Turbo melhorar o desempenho da CPU ou do processador gráfico.

Esta opção está habilitada por padrão.

#### Hyper-Thread Control

Permite habilitar ou desabilitar a tecnologia Hyper-Threading. Esta opção está habilitada por padrão.

#### Power Management (Gerenciamento de energia)

#### **AC Recovery**

Determina como o sistema responde quando a alimentação de CA é restabelecida após uma falta de energia. É possível configurar a restauração da alimentação CA com as opções:

- Power Off (Desligado, padrão)
- Power On (Ligado)

#### Power Management (Gerenciamento de energia)

Last State (Último estado)

#### Auto On Time

Permite configurar a opção de ligar automaticamente o computador. O horário é mantido no formato de 12 horas (horas:minutos:segundos). Altere o horário de inicialização digitando os valores nos campos de hora e AM/PM.



NOTA: este recurso não funciona se você desligar o computador usando o interruptor do filtro de linha ou do protetor contra surtos de tensão ou se a opção Auto Power (Ativação automática) estiver desabilitada.

#### Deep Sleep Control

Permite definir os controles quando o modo de suspensão prolongado está habilitado.

- Disabled (Desabilitado)
- Enabled in S5 only (Habilitado somente em S5)
- Enabled in S4 and S5 (Habilitado em S4 e S5)

Esta opção está desabilitada por padrão.

#### Fan Control Override

Controla a velocidade do ventilador do sistema. Esta opção está desabilitada por padrão.



**NOTA:** Quando esta opção está habilitada, o ventilador funciona em alta velocidade.

#### Wake on LAN

Esta opção permite que o computador seja ligado ao ser ativado por um sinal especial da rede local (LAN). A opção de ativação a partir do estado de espera não é afetada por esta configuração e precisa ser habilitada no sistema operacional. Este recurso funciona somente quando o computador está conectado em uma fonte de alimentação CA.

- Disabled (Desabilitada) Não permite que o sistema seja ligado por meio de sinais especias da rede ao receber um sinal de ativação enviado pela rede local (LAN) ou pela rede local sem fio (wireless LAN).
- LAN Only (Somente LAN) Permite que o sistema seja acionado por sinais especiais da rede local (LAN).

Esta opção está desabilitada por padrão.

#### POST Behavior (Comportamento do POST)

Numlock LED Permite habilitar ou desabilitar o recurso NumLock (teclado

numérico) quando o computador é iniciado. Esta opção está

habilitada por padrão.

Permite habilitar ou desabilitar o relatório de erros do teclado **Kevboard Errors** 

quando o computador é iniciado. Esta opção está habilitada

por padrão.

POST Hotkeys Esta opção permite especificar as teclas de função a serem

exibidas na tela quando o computador é inicializado.

Enable F12 — Boot menu (Habilitar F12 = Menu de

inicialização) (habilitada por padrão)

Fast Root Esta opção pode acelerar o processo de inicialização ao ignorar algumas etapas de compatibilidade:

> Minimal (Mínima) — O sistema inicializa rapidamente. a menos que o BIOS tenha sido atualizado, a memória tenha sido alterada ou o POST anterior não tenha sido concluído.

- Thorough (Completa) O sistema não ignora nenhuma etapa do processo de inicialização.
- Auto (Automática) Permite que o sistema operacional controle essa configuração (esta opção só funciona se o sistema operacional oferecer suporte a Simple Boot Flag, sinalizador de inicialização simples).

Esta opção está configurada em Thorough (Completa) por padrão.

#### Virtualization Support (Suporte à virtualização)

Virtualization Esta opção especifica se um monitor de máquina virtual

> (VMM) pode utilizar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela pela tecnologia de virtualização da Intel (Intel® Virtualization Technology). Enable Intel® Virtualization Technology (Habilitar a Intel VT) — Esta opção está habilitada

por padrão.

VT for Direct I/O Habilita ou desabilita o monitor de máquina virtual (VMM) de utilizar os recursos adicionais de hardware fornecidos pela

tecnologia de virtualização (VT for Direct I/O) da Intel. Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (Habilitar a Intel VT for Direct I/O) — Esta opção está habilitada por padrão.

#### Maintenance (Manutenção)

Service Tag

Exibe a etiqueta de serviço do computador.

Asset Tag

Permite criar uma etiqueta de patrimônio do sistema caso uma ainda não tenha sido definida. Esta opção não está definida por padrão.

SERR Messages

Controla o mecanismo de mensagens SERR. Esta opção não está definida por padrão. Algumas placas gráficas exigem que o mecanismo de mensagens SERR seja desabilitado.

#### Image Server

Lookup Method

Especifica como o ImageServer busca o endereço do servidor.

- Static IP (IP estático)
- DNS (habilitado por padrão)



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer).

ImageServer IP

Especifica o endereço IP estático principal do ImageServer com o qual o software cliente se comunica. O endereço IP padrão é 255.255.255.255.



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer) e guando o "Lookup Method" (Método de pesquisa) estiver definido como "Static IP" (IP estático).

ImageServer Port

Especifica a porta IP primária do ImageServer com a qual o software cliente se comunica. A porta IP padrão é 06910.

#### Image Server



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer).

Client DHCP

Especifica como o cliente obtém o endereço IP.

- Static IP (IP estático)
- DNS (habilitado por padrão)



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer).

Client IP

Especifica o endereço IP estático do cliente. O endereço IP padrão é 255.255.255.255.



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer) e quando o "Client DHCP" (DHCP do cliente) estiver definido como "Static IP" (IP estático).

Client SubnetMask

Especifica a máscara de sub-rede do cliente. A configuração padrão é **255.255.255.255**.



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer) e guando o "Client DHCP" (DHCP do cliente) estiver definido como "Static IP" (IP estático).

Client Gateway

Especifica o endereço IP do gateway para o cliente. A configuração padrão é 255.255.255.255.

#### Image Server



NOTA: este campo é relevante somente quando o controle "Integrated NIC" (Placa de rede integrada) no grupo "System Configuration" (Configuração do sistema) estiver definido como "Enabled with ImageServer" (Habilitada com ImageServer) e quando o "Client DHCP" (DHCP do cliente) estiver definido como "Static IP" (IP estático).

License Status

Exibe o atual status de licença.

#### System Logs (Logs do sistema)

BIOS Events Permite a você apagar os logs de eventos do sistema.

Clear Log (Limpar o registro de eventos)

DellDiag Events Exibe o log de eventos do DellDiag.

Thermal Fvents Exibe o registro de eventos térmicos e permite:

Clear Log (Limpar o registro de eventos)

Power Events Permite a você apagar os logs de eventos de energia.

Clear Log (Limpar o registro de eventos)

BIOS Progress Events Exibe o log de eventos do BIOS.

## Solução de problemas

## LEDs de diagnóstico



**NOTA:** os LEDs de diagnóstico servem somente como um indicador do progresso ao longo do processo de POST (Power-on Self-Test [Teste automático de ativação]). Esses LEDs não indicam o problema que provocou a interrupção da rotina de POST.

Os LEDs de diagnóstico estão localizados na parte frontal do chassi, próximos ao botão liga/desliga. Esses LEDs de diagnóstico somente estão ativos e visíveis durante o processo de POST. Uma vez que o sistema operacional inicie a carga, os LEDs se apagam e não estarão mais visíveis.

O sistema agora inlcui LEDs de pre-POST e de POST em uma tentativa de ajudar a identificar um possível problema com o sistema de forma mais fácil e precisa.



NOTA: as luzes de diagnóstico piscarão quando o botão liga/desliga estiver âmbar ou apagado e não piscarão quando o botão estiver azul. Isto não tem qualquer outro significado.

## Padrões das luzes de diagnóstico

LED



Botão liga/ desliga



Descrição do problema

O computador está desligado ou não está recebendo energia.

Etapas da solução do problema

Acople novamente o cabo de alimentação no conector de alimentação na parte traseira do computador e na tomada elétrica.

- Remova os filtros de linha, cabos de extensão e outros dispositivos de proteção contra oscilações e falhas de energia para verificar se o computador liga corretamente.
- Certifique-se de que o filtro de linha em uso está conectado a uma tomada elétrica e ligado.
- Certifique-se de que a tomada elétrica está funcionando, testando-a com outro dispositivo, como um abajur.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação principal e o cabo do painel frontal estão conectados firmemente à placa do sistema.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha na placa de sistema.

Etapas da solução do problema Desligue o computador da tomada elétrica. Aguarde um minuto até que a energia se esgote. Conecte o computador em uma tomada elétrica que funcione e pressione o botão liga/desliga.

#### LED







### Botão liga/ desliga



### Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha na placa de sistema, na fonte de alimentação ou em um periférico.

Etapas da solução do problema

- Desligue o computador, deixando-o conectado à tomada. Pressione e mantenha pressionado o botão de teste na parte traseira da fonte de alimentação. Caso o LED próximo à chave acenda, o problema pode ser na plaça de sistema.
- Caso o LED próximo à chave não acenda, desconecte todos os periféricos internos e externos e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão de teste na

- parte traseira da fonte de alimentação.Se o LED acender, pode haver um problema com um periférico.
- Caso o LED ainda não acenda, remova as conexões da fonte de alimentação (PSU) da placa de sistema e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão de teste na parte traseira da fonte de alimentação. Se o LED acender, pode haver um problema com a placa de sistema.
- Se o LED ainda não acender, o problema está provavelmente na fonte de alimentação.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Os módulos de memória foram detectados, mas ocorreu uma queda de energia.

### Etapas da solução do problema

- Se houver dois ou mais módulos de memória instalados, remova-os e, em seguida, reinstale um dos módulos e reinicie o computador. Se o computador for iniciado normalmente, continue a instalar os outros módulos de memória (um de cada vez) até que um módulo com defeito seja identificado ou que todos os módulos sejam reinstalados sem erros. Se houver apenas um módulo de memória instalado, experimente movê-lo para um conector DIMM diferente e reinicie o computador.
- Se disponível, instale uma memória do mesmo tipo que esteja funcionando corretamente.

#### **LED**



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

O BIOS pode estar corrompido ou ausente.

### Etapas da solução do problema

O hardware do computador está funcionando normalmente mas o BIOS pode estar corrompido ou ausente.

LED



Botão liga/ desliga



Descrição do problema Ocorreu uma possível falha na placa de sistema.

Etapas da solução do problema Remova todas as placas de periféricos dos slots PCI e PCI-E e reinicie o computador. Se o computador inicializar, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.

LED



Botão liga/ desliga



Descrição do problema

O conector de alimentação não está instalado corretamente.

Etapas da solução do problema Reconecte o conector de alimentação 2x2 da fonte de alimentação.

LED



Botão liga/ desliga



Descrição do problema Ocorreu uma possível falha de placa de periférico ou na placa de sistema.

## Etapas da solução do problema

Remova todas as placas de periféricos dos slots PCI e PCI-E e reinicie o computador. Se o computador inicializar, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha na placa de sistema.

### Etapas da solução do problema

- Desconecte todos os periféricos internos e externos e reinicie o computador. Se o computador inicializar, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.
- Se o problema persistir, a placa de sistema está com defeito.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha da bateria de célula tipo moeda.

### Etapas da solução do problema

Remova a bateria de célula tipo moeda por um minuto, reinstale-a e reinicie o computador.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha no processador.

### Etapas da solução do problema

Reassente o processador.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Os módulos de memória foram detectados, mas ocorreu uma falha na memória.

### Etapas da solução do problema

- Se houver dois ou mais módulos de memória instalados, remova-os e, em seguida, reinstale um módulo e reinicie o computador. Se o computador for iniciado normalmente, continue a instalar os outros módulos de memória (um de cada vez) até que um módulo com defeito seja identificado ou que todos os módulos sejam reinstalados sem erros.
- Se disponível, instale uma memória do mesmo tipo que esteja funcionando corretamente.

#### LED



### Botão liga/ desliga



### Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha no disco rígido.

### Etapas da solução do problema

Reconecte todos os cabos de alimentação e de dados.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha em um dispositivo USB.

Etapas da solução do problema Reinstale todos os dispositivos USB e verifique todas as conexões de cabos.

#### LED



### Botão liga/ desliga



### Descrição do problema

Nenhum módulo de memória foi detectado.

### Etapas da solução do problema

- Se houver dois ou mais módulos de memória instalados, remova-os e, em seguida, reinstale um módulo e reinicie o computador. Se o computador for iniciado normalmente, continue a instalar os outros módulos de memória (um de cada vez) até que um módulo com defeito seja identificado ou que todos os módulos sejam reinstalados sem erros.
- Se disponível, instale uma memória do mesmo tipo que esteja funcionando corretamente.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Os módulos de memória foram detectados, mas ocorreu um erro de compatibilidade ou de configuração de memória.

Etapas da solução do problema

 Certifique-se de que não haja requisitos especiais de posicionamento do módulo/conector de memória.  Certifique-se de que a memória que você está usando é compatível com o computador.

#### LED



### Botão liga/ desliga



## Descrição do problema

Ocorreu uma possível falha em placa de expansão.

### Etapas da solução do problema

- Verifique se existe algum conflito, removendo uma placa de expansão (não uma placa gráfica) e reiniciando o computador.
- Se o problema persistir, reinstale a placa removida, remova outra placa e reinicie o computador.
- Repita esse processo para cada placa de expansão instalada. Se o computador iniciar normalmente, solucione o problema da última placa removida para verificar se há conflitos de recursos.

#### LED



### Botão liga/ desliga



### Descrição do problema

Uma possível falha ocorreu no hardware e/ou no recurso da placa de sistema.

### Etapas da solução do problema

- Limpe o conteúdo do CMOS.
- Desconecte todos os periféricos internos e externos e reinicie o computador. Se o computador inicializar, coloque as placas de periféricos de volta, uma a uma, até descobrir qual está com problema.
- Se o problema persistir, a placa de sistema ou um componente dessa mesma placa está com defeito.

#### LED



### Botão liga/ desliga



Descrição do problema Ocorreu uma outra falha.

Etapas da solução do problema

- Certifique-se de que a tela/o monitor está conectado em uma placa gráfica separada.
- Certifique-se de que todos os cabos de discos rígidos e de unidade óptica estão conectados corretamente à placa de sistema.
- Se houver uma mensagem de erro na tela indicando um problema com um dispositivo (disco rígido), verifique se o dispositivo está funcionando corretamente.
- Se o sistema operacional estiver tentando inicializar a partir de um dispositivo (unidade óptica), verifique a configuração do sistema para certificar-se de que a sequência de inicialização está correta para os dispositivos instalados no computador.

## Códigos de bipe

O computador pode emitir uma série de bipes durante a inicialização se a tela não puder mostrar os erros ou problemas. Essa série de bipes, denominada código de bipes, identifica diversos problemas. O intervalo entre cada bipe é de 300 ms, o intervalo entre cada conjunto de bipes é de 3 segundos e a duração do bipe é de 300 ms. Após cada bipe e após cada conjunto de bipes, o BIOS deve detectar se o usuário pressiona o botão liga/desliga. Nesse caso, o BIOS sairá do looping de emissão de bipes e executará o processo de desligamento normal e ligará o sistema.

Código 1-1-2

Causa Falha do registro do microprocessador

Código 1-1-3

Causa NVRAM

Código 1-1-4

Causa Falha de checksum da ROM do BIOS

Código 1-2-1

Causa Temporizador de intervalo programável

Código 1-2-2

Causa Falha de inicialização do DMA

Código 1-2-3

Causa Falha de gravação/leitura do registro de página do DMA

**Código** 1-3-1 a 2-4-4

Causa Os DIMMs não estão sendo corretamente identificados ou

usados

Código 3-1-1

Causa Falha do registro escravo de DMA

Código 3-1-2

Causa Falha do registro mestre de DMA

Código 3-1-3

Causa Falha do registro de máscara de interrupção mestre

Código 3-1-4

Causa Falha no registro da máscara de interrupção escravo

Código 3-2-2

Causa Falha de carregamento do vetor de interrupção

Código 3-2-4

Causa Falha no teste do controlador de teclado

Código 3-3-1

Causa Perda de energia na NVRAM

Código 3-3-2

Causa Configuração da NVRAM

Código 3-3-4

Causa Falha no teste da memória de vídeo

Código 3-4-1

Causa Falha de inicialização da tela

Código 3-4-2

Causa Falha de atualização da tela

Código 3-4-3

Causa Falha de pesquisa da ROM de vídeo

Código 4–2–1

Causa Não há marcação de tempo

**Código** 4–2–2

Causa Falha ao desligar

**Código** 4–2–3

Causa Falha no gate A20

Código 4–2–4

Causa Interrupção inesperada no modo protegido

**Código** 4–3–1

Causa Falha na memória acima do endereço OFFFFh

**Código** 4–3–3

Causa Falha do contador 2 do chip do temporizador

Código 4–3–4

Causa O relógio parou

Código 4–4–1

Causa Falha no teste da porta paralela ou serial

Código 4–4–2

Causa Falha na descompressão do código para memória sombreada

Código 4–4–3

Causa Falha no teste do coprocessador matemático

Código 4–4–4

Causa Falha no teste do cache

## Mensagens de erro

## Address mark not found (Marca de endereço não encontrada)

**Descrição** 0 BIOS encontrou um setor de disco defeituoso ou não

conseguiu localizar um setor de disco em particular.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Alerta! Tentativas anteriores de inicialização deste sistema falharam no ponto de verificação [nnnn]. Para obter ajuda na solução desse problema, anote o ponto de verificação e entre em contato com o suporte técnico da Dell).

**Descrição** O computador falhou ao concluir a rotina de inicialização três

vezes consecutivas para o mesmo erro. Entre em contato com a Dell e informe o código do ponto de verificação (nnnn) ao

técnico de suporte

Alert! Security override Jumper is installed (Alerta! O jumper de anulação de segurança está instalado).

**Descrição** O jumper de MFG\_MODE foi instalado e os recursos de

gerenciamento AMT estarão desabilitados até que o jumper

seja removido.

## Attachment failed to respond (Falha na resposta de conexão)

Descrição O controlador de unidade de disco rígido ou de disquete não

consegue enviar dados para a unidade associada.

## Bad command or file name (Comando ou nome de arquivo inválido)

**Descrição** Certifique-se de ter digitado o comando corretamente, de ter

colocado os espaços nos locais adequados e de ter usado o

caminho correto.

## Bad error-correction code (ECC) on disk read (Código de correção de erro [ECC] inválido na leitura do disco)

**Descrição** O controlador de unidade de disco rígido ou de disquete

detectou um erro de leitura incorrigível.

## Controller has failed (Falha do controlador)

Descrição A unidade de disco rígido ou o controlador associado está com

defeito.

## Data error (Erro de dados)

Descrição A unidade de disquete ou de disco rígido não consegue ler os

dados. No sistema operacional Windows, execute o utilitário chkdsk para verificar a estrutura de arquivos da unidade de disquete ou de disco rígido. Em qualquer outro sistema operacional, execute o utilitário correspondente adequado.

## Decreasing available memory (A memória disponível está diminuindo)

**Descrição** Um ou mais módulos de memória podem estar com defeito ou

encaixados de forma incorreta. Reinstale os módulos de

memória e, se necessário, troque-os.

## Diskette drive 0 seek failure (Unidade de disquete 0 não encontrada)

**Descrição** Algum cabo pode estar solto ou as informações de

configuração do computador podem não corresponder à

configuração de hardware.

### Diskette read failure (Falha de leitura do disquete)

**Descrição** A unidade de disquete pode estar com defeito ou um cabo

pode estar solto. Se a luz de acesso à unidade acender, tente

usar outro disco.

## Diskette subsystem reset failed (Falha de redefinição do subsistema no disquete)

**Descrição** O controlador da unidade de disquete pode estar com defeito.

## Gate A20 failure (Falha na porta A20)

Descrição Um ou mais módulos de memória podem estar com defeito ou

encaixados de forma incorreta. Reinstale os módulos de

memória e, se necessário, troque-os.

## General failure (Falha geral)

**Descrição** O sistema operacional não conseguiu executar o comando.

Essa mensagem geralmente é seguida de informações

específicas — por exemplo, **Printer out of paper** (Impressora sem papel). Tome as providências necessárias para resolver o problema.

## Hard-disk drive configuration error (Erro de configuração do disco rígido)

**Descrição** A unidade de disco rígido falhou na inicialização.

## Hard-disk drive controller failure (Falha do controlador do disco rígido)

**Descrição** A unidade de disco rígido falhou na inicialização.

## Hard-disk drive failure (Falha do disco rígido).

**Descrição** A unidade de disco rígido falhou na inicialização.

## Hard-disk drive read failure (Falha de leitura da unidade de disco rígido)

**Descrição** A unidade de disco rígido falhou na inicialização.

# Invalid configuration information-please run SETUP Program (Configurações inválidas - execute o programa de configuração do sistema)

**Descrição** As informações de configuração do computador não

correspondem à configuração de hardware.

## Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Configuração de memória inválida, preencha o slot DIMM1)

**Descrição** O slot DIMM1 não reconhece um módulo de memória. O

módulo deve ser reassentado ou instalado.

## Keyboard failure (Falha do teclado)

**Descrição** É possível que um cabo ou um conector esteja solto ou que o

teclado ou o controlador de teclado/mouse esteja com defeito.

Memory address line failure at address, read value expecting value (Falha de linha de endereço de memória no endereço; valor lido; valor esperado)

**Descrição** Um módulo de memória pode estar com defeito ou encaixado

de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória e, se

necessário, troque-os.

## Memory allocation error (Erro de alocação de memória)

**Descrição** O software que você está tentando executar está entrando em

conflito com o sistema operacional, com outro programa ou

com um utilitário.

Memory data line failure at address, read value expecting value (Falha na linha de dados de memória no endereço; valor lido, valor esperado)

**Descrição** Um módulo de memória pode estar com defeito ou encaixado

de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória e, se

necessário, troque-os.

Memory double word logic failure at address, read value expecting value (Falha de lógica de palavra duplicada no endereço; valor lido; valor esperado)

**Descrição** Um módulo de memória pode estar com defeito ou encaixado

de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória e, se

necessário, troque-os.

# Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (Falha de lógica ímpar/par no endereço; valor lido; valor esperado)

**Descrição** Um módulo de memória pode estar com defeito ou encaixado

de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória e, se

necessário, troque-os.

## Memory write/read failure at address, read value expecting value (Falha de leitura/gravação no endereço; valor lido; valor esperado)

**Descrição** Um módulo de memória pode estar com defeito ou encaixado

de forma incorreta. Reinstale os módulos de memória e, se

necessário, troque-os.

## Memory size in CMOS invalid (Tamanho de memória inválido no CMOS)

**Descrição** A quantidade de memória registrada nas informações de

configuração do computador não corresponde à memória

instalada no computador.

## Memory tests terminated by keystroke (Testes de memória terminados por pressionamento de tecla)

**Descrição** Um pressionamento de tecla interrompeu o teste de memória.

## No boot device available (Nenhum dispositivo de inicialização disponível)

**Descrição** O computador não consegue localizar a unidade de disquete ou

a de disco rígido.

## No boot sector on hard-disk drive (Não há nenhum setor de inicialização no disco rígido)

**Descrição** As informações de configuração do computador na

configuração do sistema podem estar incorretas.

## No timer tick interrupt (Sem interrupção de marcação de tempo)

**Descrição** Um chip na placa de sistema pode estar funcionando

incorretamente.

## Non-system disk or disk error (Disco sem sistema ou erro de disco)

**Descrição**O disquete na unidade A não tem um sistema operacional

inicializável instalado. Substitua o disquete por outro que tenha um sistema operacional inicializável ou remova o disquete da

unidade A e reinicie o computador.

## Not a boot diskette (Não é um disco de inicialização)

**Descrição**O sistema operacional está tentando inicializar a partir de um

disquete que não tem um sistema operacional inicializável

instalado. Insira um disquete inicializável.

## Plug and play configuration error (Erro de configuração de Plug and Play)

Descrição O computador encontrou um problema ao tentar configurar

uma ou mais placas.

## Read fault (Falha na leitura)

**Descrição** O sistema operacional não consegue ler a unidade de disquete

ou de disco rígido, o computador não conseguiu encontrar um

setor no disco ou o setor solicitado está com defeito.

## Requested sector not found (Setor solicitado não encontrado)

**Descrição** O sistema operacional não consegue ler a unidade de disquete

ou de disco rígido, o computador não conseguiu encontrar um

setor no disco ou o setor solicitado está com defeito.

## Reset failed (Falha na reinicialização)

**Descrição** A operação de reinicialização do disco falhou.

### Sector not found (Setor não encontrado)

**Descrição** O sistema operacional não consegue localizar um setor na

unidade de disquete ou de disco rígido.

## Seek error (Erro de busca)

**Descrição** O sistema operacional não consegue localizar uma faixa

específica na unidade de disquete ou de disco rígido.

### Shutdown failure (Falha ao desligar)

**Descrição** Um chip na placa de sistema pode estar funcionando

incorretamente.

## Time-of-day clock stopped (O relógio parou)

Descrição A bateria pode estar descarregada.

## Time-of-day not set-please run the System Setup program (Hora incorreta - execute o programa de configuração do sistema)

**Descrição** A hora ou a data armazenada na configuração do sistema não

coincide com o relógio do computador.

## Timer chip counter 2 failed (Falha no contador 2 do chip do temporizador)

**Descrição** Um chip na placa de sistema pode estar funcionando

incorretamente.

## Unexpected interrupt in protected mode (Interrupção inesperada no modo protegido)

**Descrição** O controlador do teclado pode estar funcionando

incorretamente ou um módulo de memória pode estar solto.

WARNING: Dell's disk monitoring system has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell (ADVERTÊNCIA: o sistema de monitoramento de disco da Dell detectou que a unidade [0/1] do controlador EIDE [principal/secundário] está operando fora das especificações normais. É aconselhável que você faça imediatamente um backup dos dados e troque o disco rígido, ligando para o suporte ou para a Dell).

**Descrição** Durante a inicialização inicial, a unidade detectou possíveis

condições de erro. Quando o computador terminar a inicialização, faça imediatamente um backup dos dados e

substitua a unidade de disco rígido (para obter informações sobre procedimentos de instalação, consulte "Como adicionar e remover peças" para o seu tipo de computador). Se não houver uma unidade para substituição disponível imediatamente e a unidade não for a única inicializável, entre na configuração do sistema e altere a configuração da unidade para **None** (Nenhuma). Em seguida, remova a unidade do computador.

## Write fault (Falha na gravação)

**Descrição** O sistema operacional não consegue gravar na unidade de

disquete ou de disco rígido.

## Write fault on selected drive (Falha de gravação na unidade selecionada)

**Descrição** O sistema operacional não consegue gravar na unidade de

disquete ou de disco rígido.

## X:\ is not accessible. The device is not ready (X:\ não está acessível. O dispositivo não está pronto)

**Descrição** A unidade de disguete não consegue ler o disguete. Insira um

disquete na unidade e tente novamente.

## Especificações

## Especificações técnicas



Processador

NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. Para obter mais

informações sobre a configuração do computador, clique em Iniciar (ou Iniciar no Windows XP) Ajuda e suporte e, em seguida, selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

11000004401		
Tipo do processador	<ul> <li>Intel Core série i3</li> <li>Intel Core série i5</li> <li>Intel Core sérir i7 Quad Core</li> <li>Intel Pentium série Dual Core</li> <li>Intel Celeron série Dual Core</li> </ul>	
Cache total	até 8 MB de cache, dependendo do tipo do processador	
Informações do sistema		
Chipset do sistema	Chipset Intel 6 Series Express	
Chip do BIOS (NVRAM)	64 Mbits (8 MB) localizado em SPI_2 no chipset	
	16 Mbits (2 MB) localizado em SPI_1 no chipset	
Memória		
Tipo	DDR3	
Velocidade	1333 MHz	

Memória		
Conectores		
Desktop, Minitorre, Fator de forma pequeno	quatro slots DIMM	
Fator de forma ultra pequeno	dois slots DIMM	
Capacidade	1 GB, 2 GB e 4 GB	
Memória mínima	1 GB	
Memória máxima		
Desktop, Minitorre, Fator de forma pequeno	16 GB	
Fator de forma ultra pequeno	8 GB	
Vídeo		
Integrado	<ul><li>Intel HD Graphics</li><li>Intel HD Graphics 2000</li></ul>	
Discreto	adaptador gráfico PCI Express x16	
Memória de vídeo	até 1,7 GB de memória de vídeo compartilhada (Microsoft Windows Vista e Windows 7)	
Áudio		
Integrado	High Definition Audio de quatro canais	
Rede		
Integrada	Intel 82579LM Ethernet com capacidade de comunicação em 10/100/1000 Mb/s	
Barramento de expansão		
Tipo de barramento	<ul> <li>PCI 2.3</li> <li>PCI Express 2.0</li> <li>SATA 1.0, 2.0, 3.0</li> </ul>	

#### Barramento de expansão

USB 2.0

#### Velocidade do barramento

#### PCI Express:

- velocidade bidirecional do slot x1 500 MB/s
- velocidade bidirecional do slot x16
   16 GB/s

SATA: 1,5 Gbps, 3,0 Gbps e 6,0 Gbps

#### **Placas**

#### PCI

Minitorre até uma placa de altura normal

Desktop até uma placa de baixo perfil

Fator de forma pequeno nenhuma
Fator de forma ultra pequeno nenhuma

#### PCI Express x16 (com suporte a PCI-Express x1)

Minitorre até uma placa de altura normal

Desktop até uma placa de baixo perfil

Fator de forma pequeno até uma placa de baixo perfil

Fator de forma ultra pequeno nenhuma

#### Mini PCI Express

Minitorre nenhuma

Desktop nenhuma

Fator de forma pequeno nenhuma

Fator de forma ultra pequeno até uma placa de meia altura

#### Unidades

#### Acessíveis externamente:

Compartimentos para unidade de 5,25

polegadas

Minitorre duas

Desktop uma

Fator de forma pequeno uma em compartimento slim line

Fator de forma ultra pequeno uma em compartimento slim line

#### Acessíveis internamente:

Compartimentos de unidade SATA de 3,5 polegadas

Minitorre duas

Desktop uma

Fator de forma pequeno uma

Fator de forma ultra pequeno nenhuma

Compartimentos de unidade SATA de

2,5 pol.

Minitorre duas

Desktop uma

Fator de forma pequeno uma

Fator de forma ultra pequeno uma

#### Conectores externos

Áudio:

Painel traseiro dois conectores para saída de linha e

entrada de linha/microfone

Painel frontal dois conectores para microfone e fones de

ouvido

Adaptador de rede um conector RJ45

Serial um conector de 9 pinos, compatível com

16550C

#### Conectores externos

Paralelo um conector de 25 pinos (opcional para

minitorre)

**USB 2.0** 

Minitorre, Desktop, Fator de forma

pequeno

Painel frontal: 4

Painel traseiro: 6

Fator de forma ultra pequeno Painel frontal: 2

Painel traseiro: 5

Vídeo conector VGA de 15 pinos, conector

DisplayPort de 20 pinos



**NOTA:** Os conectores de vídeo disponíveis podem variar com base na placa gráfica selecionada.

#### Conectores da placa de sistema

Largura de dados de PCI 2.3 (máxima) — 32 bits

Minitorre, Desktop um conector de 120 pinos

Fator de forma pequeno, fator de

equeno, fator de nenhum

forma ultrapequeno

Largura de dados de PCI Express x1 (máxima) — uma trilha PCI Express

Minitorre, Desktop, Fator de forma

um conector de 164 pinos

pequeno

Fator de forma ultra pequeno nenhum

Largura de dados de PCI Express x16 (com fiação para x4) (máxima) — quatro trilhas PCI Express

Minitorre, Desktop, Fator de forma

um conector de 164 pinos

pequeno

Fator de forma ultra pequeno nenhum

Largura de dados de PCI Express x16 (máxima) — 16 trilhas PCI Express

Minitorre, Desktop, Fator de forma

um conector de 164 pinos

pequeno

Conectores da placa de sistema	
Fator de forma ultra pequeno	nenhum
SATA (ATA serial)	
Minitorre	quatro conectores de 7 pinos
Desktop, fator de forma pequeno	três conectores de 7 pinos
Fator de forma ultra pequeno	dois conectores de 7 pinos
Memória	
Minitorre, Desktop, Fator de forma pequeno	quatro conectores de 240 pinos
Fator de forma ultra pequeno	dois conectores de 240 pinos
USB interno	
Minitorre, Desktop	um conector de 10 pinos
Fator de forma pequeno, fator de forma ultrapequeno	nenhum
Ventilador do sistema	um conector de 5 pinos
Controle do painel frontal	
Minitorre, Desktop, Fator de forma pequeno	um conector de 34 pinos
Fator de forma ultra pequeno	um conector de 20 pinos
Desktop, fator de forma pequeno, fator de forma ultrapequeno	dois conectores de 2 pinos
Processador	um conector de 1155 pinos
Ventilador do processador	um conector de 5 pinos
Conector de alimentação	
Minitorre, Desktop, Fator de forma pequeno	um conector de 34 pinos
Fator de forma ultra pequeno	nenhum

#### Controles e luzes

#### Frente do computador:

Luz do botão liga/desliga

Luz azul — A luz azul contínua indica que o computador está ligado e a luz azul piscante indica que o computador está no estado de suspensão.

Luz âmbar — A luz âmbar contínua quando o computador não inicia indica um problema na placa de sistema ou na fonte de alimentação. A luz âmbar piscante indica um problema na placa de sistema.

Luz de atividade da unidade

Luz azul — A luz azul piscante indica que o computador está lendo ou gravando dados na unidade de disco rígido.

Luzes de diagnóstico

Quatro luzes localizadas no painel frontal do computador.

Parte traseira do computador:

Luz de integridade de link no adaptador de rede integrado

Verde — Indica que há uma boa conexão de 10 Mbps entre a rede e o computador.

Laranja — Indica que há uma boa conexão de 100 Mbps entre a rede e o computador.

Amarela — Indica que há uma boa conexão de 1000 Mbps entre a rede e o computador.

Luz apagada — O computador não está detectando uma conexão física com a rede.

Luz de atividade de rede no adaptador de rede integrado Luz amarela — Uma luz amarela piscante indica que há atividade na rede.

Luz de diagnóstico da fonte de alimentação

Luz verde — A fonte de alimentação está ligada e funcional. O cabo de alimentação precisa estar conectado ao respectivo conector (na parte traseira do computador) e à tomada elétrica.

#### Controles e luzes



NOTA: Você pode testar a integridade do sistema de alimentação pressionando o botão de teste. Quando a tensão da fonte de alimentação do sistema estiver de acordo com a especificação, o LED de autoteste ficará aceso. Se o LED não acender, a fonte de alimentação pode estar defeituosa. A energia CA precisa estar conectada durante este teste.

ΑI	im	ent	aç	ão

•			
	Potência	Dissipação máxima de calor	Tensão
Minitorre	265 W	1390 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 5,0 A
Desktop	250 W	1312 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 4,4 A
Fator de forma pequeno	240 W	1259 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 3,6 A; 100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 4,0 A
Fator de forma ultra pequeno	200 W	758 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 2,9 A



**NOTA:** A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Bateria de célula tipo moeda célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

## Características físicas

	Altura	Largura	Profundidade	Peso
Minitorre	36,00 cm (14,17 polegadas)	17,50 cm (6,89 polegadas)	41,70 cm (16,42 polegadas)	8,87 kg (19,55 lb)
Desktop	36,00 cm (14,17 polegadas)	10,20 cm (4,01 polegadas)	41,00 cm (16,14 polegadas)	7,56 kg (16,67 lb)
Fator de forma pequeno	29,00 cm (11,42 polegadas)	9,26 cm (3,65 polegadas)	31,20 cm (12,28 polegadas)	5,70 kg (12,57 lb)

Características	i
físicas	

	Altura	Largura	Profundidade	Peso
Fator de forma	23,70 cm (9,33	6,50 cm (2,56	24,00 cm (9,45	3,27 kg (7,20 lb)
ultra pequeno	polegadas)	polegadas)	polegadas)	

### Requisitos ambientais

Faixa de temperatura:

De operação  $10~^{\circ}$ C a 35  $^{\circ}$ C (50  $^{\circ}$ F a 95  $^{\circ}$ F)

De armazenamento —40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa (máxima):

De operação 20% a 80% (sem condensação)

De armazenamento 5% a 95% (sem condensação)

Vibração máxima:

De operação 0,25 GRMS

De armazenamento 0,5 GRMS

Choque máximo:

De operação 40 G

De armazenamento 105 G

Altitude:

De armazenamento -15,2 m a 10.668 m (-50 pés a 35.000 pés)

Nível de poluente aerotransportado G1 ou inferior, conforme definido pela norma

ANSI/ISA-S71.04-1985

## Como entrar em contato com a Dell

## Como entrar em contato com a Dell

NOTA: Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell fornece várias opções de suporte e serviço on-line ou através de telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para entrar em contacto com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente:

- 1. Visite o site support.dell.com.
- 2. Selecione a categoria de suporte.
- 3. Se você não for um cliente residente nos EUA, selecione o seu código de país na parte inferior da página **support.dell.com** ou selecione **Tudo** para visualizar mais opções.
- Selecione o serviço ou link de suporte adequado, com base em sua necessidade. 4.